

I C錠 非常解除用キーの使用方法

- ① 非常キーを下図の非常キー差込穴に差し込んでください。
- ② 非常キーを右に止まるまで回して軽く押しつけながらつまみを ㊦ へ回してください。
- ③ 非常キーを左に止まるまで回してください。
- ④ 非常キーを中心に戻し引き抜いてください。

